




## 1. PRÉ-REQUIS

- Une Nintendo DS, DS Lite ou DSi / DSi XL avec une version inférieure ou égale à 1.4.2 ou encore une 3DS avec une version inférieure ou égale à 2.0
- La dernière version du kernel pour votre linker que vous pouvez trouver sur notre site à cette adresse <http://www.trouble-clic.com/4953/download-nintendo-ds-r4i-sdhc-1.htm>
- Un ordinateur pour le transfert de fichiers

## 2. EXTRAIRE LES DOSSIERS ET FICHIERS ET LES COPIER SUR VOTRE MICRO SD

Commencez par extraire le contenu de votre archive (r4isdhc\_R4i\_v1.50b\_French.rar dans notre cas) sur votre ordinateur




Copiez l'ensemble de ces dossiers et fichiers sur la micro SD de votre R4i SDHC

Il n'est pas utile de formater votre carte au préalable, il suffira juste d'écraser les fichiers si on vous demande de le faire. Votre kernel est maintenant à jour sur votre micro SD, il ne reste plus qu'à mettre à jour le firmware de votre R4i SDHC

## 3. LA MISE À JOUR DU FIRMWARE DE VOTRE R4I SDHC



Remettez la micro SD dans votre R4i SDHC et insérez le dans une Nintendo DS, DS Lite, DSi ou DSi XL avec une version du firmware inférieure à la version 1.4.2 ou 3DS en inférieure à la 2.0, sinon ça bloquera





Après avoir démarré votre R4i SDHC, allez sur l'icône de configuration à droite comme sur la photo ci-dessus


Ensuite allez dans le menu « Mis à jour » et vous arriverez sur une page qui vous donnera la version « courante » de votre linker et la dernière version de mise à jour disponible appelée « Nouvelle ». Si les deux versions sont identiques, il n'est pas utile d'effectuer la mise à jour, cela ne changera rien au fonctionnement



Appuyez sur le bouton « démarrer » pour commencer la procédure de mise à jour de votre console

Cette procédure va se dérouler en deux étapes, une de vérification de votre linker et l'autre d'écriture du nouveau firmware dans votre R4i SDHC. La mise à jour peut prendre un peu plus d'une minute et consomme beaucoup d'énergie sur votre console, il est donc indispensable que votre DS soit bien chargé voir sur secteur pour être sûr de votre coup

**Si une coupure de votre console survient lors de l'écriture, il y a de très fortes chances que votre R4i SDHC soit défectueux et ce problème est irréversible !**




Le message « Mise à jour OK, Veuillez redémarrer la console » s'affichera lorsque la mise à jour sera terminée. Vous pouvez éteindre votre console, votre R4i SDHC est prêt !



## 4. PROBLÈMES RENCONTRÉS

Dans la plupart des cas, tout se passera très bien pour mettre à jour votre R4i SDHC

Mais il arrive que certains message s'affichent ou ne s'affichent pas !



Si vous avez uniquement la version « Courante » qui s'affiche lorsque vous voulez mettre à jour, c'est que votre linker n'est pas compatible avec cette mise à jour. Seul les versions récentes (avec un logo 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 ou 3DS) sont compatibles. Les versions avec un logo 1.4 ne se mettent malheureusement pas à jour




Si vous avez le logo d'une micro SD avec noté « NO CARD » dessus, c'est que soit vous avez oublié de remettre la micro SD dans son compartiment, soit vous avez un souci d'accès à votre micro DS par votre R4i SDHC. Le lecteur de micro SD est alors peut être défectueux. Tentez de ressortir la carte et de la remettre



Si vous avez le logo d'une micro SD avec noté « ? MENU » dessus, c'est que vous avez un problème pour la lecture des fichiers systèmes qui sont sur votre micro SD

- Dans un premier temps, vérifiez que tout le contenu de l'archive est bien copié sur votre micro SD (se référer au chapitre 2 de notre guide)
- Vérifiez que votre micro SD est bien formatée en FAT ou FAT32. Si elle est en NTFS, votre R4i SDHC ne pourra pas l'exploiter et n'arrivera pas à lire le contenu



Lorsque vous voulez mettre à jour votre R4i SDHC vous avez un message « Echec de vérification, Merci de changer ou reformater la carte SD ». Ce problème arrive sur certains modèles de R4i SDHC, le problème ne vient pas du formatage de votre micro SD, mais d'un souci entre la mise à jour et votre R4i SDHC. Nous vous invitons à vérifier que vous avez téléchargé la bonne version de kernel pour votre R4i SDHC en faisant bien attention au logo qui se trouve sur l'étiquette

Si le problème persiste, c'est que la dernière version de la mise à jour possible pour votre modèle se trouve dans le kernel suivant : [http://download.trouble-clic.com/4953/r4i-sdhc/r4isdhc\\_R4i\\_v1.42b\\_French.rar](http://download.trouble-clic.com/4953/r4i-sdhc/r4isdhc_R4i_v1.42b_French.rar)